

# Montageanleitung Wandregal 01

weld & co

## MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 80 cm lange Linie an die Wand zeichnen, wo später das Regal montiert werden soll.
2. Die Mitte der Linie mit einem Bleistift markieren. Von der Mitte aus nach links und rechts jeweils 35 cm abmessen und markieren. Die beiden Markierungen kennzeichnen den **Abstand der Bohrlöcher von 70 cm**.
3. An den links und rechts entstandenen Markierungen jeweils ein 10 mm-Loch mit 8 cm Tiefe bohren.
4. Dübel in die Löcher stecken und vorsichtig mit einem Hammer hineinschlagen.
5. Je eine Unterlegscheibe auf die Tablarträger stecken.
6. Beide Tablarträger mit Hilfe eines Schraubenschlüssels in die Dübel schrauben, bis das Gewinde vollständig in der Wand verschwunden ist und die Unterlegscheibe fest an der Wand sitzt.
7. Regal auf die Tablarträger stecken.

## TIPP:

**Montieren Sie das Regal mit Hilfe einer zweiten Person.**

## ACHTUNG:

**Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter Montage gewährleistet werden!**

## TECHNISCHER SUPPORT:

post@weldco.de  
+49 5731-4962902

## BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage  
Bleistift  
Bohrmaschine  
10 mm-Bohrer  
(Achtung: Bohrer passend zum  
Wandmaterial wählen!)  
Hammer  
10 mm-Schraubenschlüssel

