

Montageanleitung Wandspiegel 01

weld & co

HINWEIS:

Die Holzablage des Wandspiegels wird in massiven Wänden mit Dübeln und Schrauben befestigt. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Bei der Montage an Leichtbauwänden müssen für das Wandmaterial geeignete Dübel verwendet werden – diese sind im Lieferumfang NICHT enthalten. Bei bestimmten Leichtbaumaterialien kann auf Dübel ganz verzichtet werden.

MONTAGE:

1. Mit Hilfe einer Wasserwaage eine ca. 80 cm lange Linie an die Wand zeichnen, wo später der Wandspiegel hängen soll.
2. Bei massiven Wänden: Im Abstand von 70 cm zwei ca. 4 cm tiefe 6 mm-Löcher in die Wand bohren.
Bei Leichtbauwänden: Ggf. im Abstand von 70 cm je einen Dübel eindrehen.
3. Bei massiven Wänden: Dübel in die Löcher stecken und vorsichtig mit einem Hammer hineinschlagen.
4. Mit Hilfe eines Schraubendrehers in beide Dübel je eine Schraube einschrauben, bis sie ca. 1 cm aus der Wand guckt.
5. Die Holzablage des Wandspiegels mit den vorgesehenen Bohrungen auf die Schrauben stecken. Bei unebenen Wänden durch Hinein- oder Herausdrehen der Schrauben feinjustieren.
6. Den Spiegel in die vorgesehene Fräsung einstecken.

TIPP:

Montieren Sie den Wandspiegel mit Hilfe einer zweiten Person.

ACHTUNG:

Die volle Belastbarkeit kann nur bei stabiler und fachgerechter Montage gewährleistet werden!

TECHNISCHER SUPPORT:

post@weldco.de
+49 5731-4962902

BENÖTIGTES WERKZEUG:

Wasserwaage
Bleistift
Bohrmaschine
6 mm-Bohrer
(Achtung: Bohrer passend zum
Wandmaterial wählen!)
Hammer
Kreuzschraubendreher

